

## Lukuohje Aidon 5000 ja 6000-sarjan etäluettaville mittareille

Rantakairan Sähkö Oy käyttää etäluennassaan Aidon-merkkisiä mittalaitteita. Etäluettavan kilowattituntimittarin lukemia tarkastelemalla voit seurata omaa sähkönkäyttöäsi. Löydät kaikki laskutuksessasi käytettävät lukemat kilowattituntimittarin näytöltä.

Mittarinlukemat näytetään näytöllä kokonaislukuna.

Näytössä (vaihtelee malleittain) näytettävät tiedot:

- kelloaika (tunti : minuutti : sekunti)
- päivämäärä (päivä : kuukausi : vuosi)
- näytössä ainoastaan 01 = energia mitataan T1 rekisterille
- näytössä ainoastaan 02 = energia mitataan T2 rekisterille

T1 Yleissähkön lukema / aikasähkön yölukema / kausisähkön muu aika –lukema

T2 aikasähkön päivälukema / kausisähkön talviarkipäivä –lukema

Löydätte käytössänne olevan siirtotuotteen sähkölaskustanne.

Kausi- ja aikasiirtoasiakkaiden kuormanohjauksessa olevat laitteet, esim. lämmitys ja lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1-60 minuutin viiveellä kaikkina päivinä 22:00 – 23:00 ja kytkeytyvät pois 7:00.

Nestekidenäyttö  
näyttää mittaustiedot

Mittalaitteen tilaa  
kuvaavat merkkivalot.  
Jos ylin punainen valo  
palaa jatkuvasti, ota  
yhteyttä Rantakairan  
asiakaspalveluun.



Tiedonsiirtoyh-  
teyden merkki-  
valot

Näytön selaus-  
painike

Mittarinnumero

Aidon 6000- sarjan mittalaite

Nestekidenäyttö  
näyttää mittauksia



Aktiivisen tariffin  
osoitus

Tiedonsiirtoyhteyden  
merkkivalo

Näytön selaus-  
painike

Mittarinumero

Mikäli näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tällöin ottakaa yhteyttä Rantakairan asiakaspalveluun.

Rantakairan Sähkö Oy  
Lanssitie 1 95200 SIMO  
puh. 0102319920